


Bytte av mailserver på SIU-DLG




-For å kommunisere med SIU-DLG bruker du en vanlig nettverkskabel mellom PC og SIU-DLG'en

-Innstaller IPconfig på PC'en din. Dette er et verktøy du bruker for å finne din SIU-DLG's IP-adresse. (I de aller fleste tilfeller vil den være 192.168.1.195)


Ipconfig finner du ved å følge denne linken: <http://www.netbiter.com/docs/default-source/netbiter-english/software/ipconfig-setup-3-0-1-5.zip?sfvrsn=22>



-Høyreklikk på IP-adressen og velg "Open Web-interface"



-Eller skriv inn IP-adressen i adresselinjen på din nettleser manuelt



-Du blir da møtt med følgende vindu:



-Logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin"

-Trykk på "SETUP" i menylinjen og velg deretter "E-MAIL"

-Du blir møtt med følgende vindu:

Select page STATUS DEVICES ALARM LOG CONFIGURATION SETUP ABOUT
USERS MODBUS MODEM REGIONAL E-MAIL SNMP WEBSERVER GPS ETHERNET SYSTEM NETBITER ARGOS

SMTP Settings

SMTP Server (IP-number or domain name) custom server smtpmail.active24.com

Port number 587

SMTP Authentication login

User name data@ismart.no

Password

Sender (Name of sender) DLG 270xxx

Reply Path (E-mail address) data@ismart.no

Send test E-mail (E-mail address) send

save settings

-Endre på følgende:

SMTP Server: endres til "smtp.online.no"

SMTP Authentication endres til: "disable" i nedtrekksmenyen der det står "login" fra før.

Select page STATUS DEVICES ALARM LOG CONFIGURATION SETUP ABOUT
USERS MODBUS MODEM REGIONAL E-MAIL SNMP WEBSERVER GPS ETHERNET SYSTEM NETBITER ARGOS

SMTP Settings

SMTP Server (IP-number or domain name) custom server smtp.online.no

Port number 587

SMTP Authentication disable

User name data@ismart.no

Password

Sender (Name of sender) DLG 270xxx

Reply Path (E-mail address) data@ismart.no

Send test E-mail (E-mail address) send

save settings

-Trykk deretter på "save settings" under og "Logout" øverst i høyre hjørne

-Du er nå ferdig med oppsettet, og kan koble deg fra SIU-DLG'en

-Dersom det skulle oppstå spørsmål eller problemer, stiller vi med fri support på dette.

Kontakt oss på:

nebb@cebyc.no

eller på telefon

72 88 20 88

NÅR DETTE ER UTFØRT, BER VI OM AT DU RAPPORTERER DET TILBAKE TIL OSS, OG FORTELLER OSS HVILKE SIU'ER DETTE ER ORDNET PÅ